



NOTE! Before installation, remove the temperature sensor from the heater's electric box.

REMARQUE ! Avant l'installation, retirez la sonde de température du boîtier électrique de l'appareil.



